



LTV Seat®
Owner's Manual



Pakkauksen sisältö

- LTV® -pehmuste
- LTV -päällyste
- Käyttöohje
- Käsipumppu
- Korjaussetti

LTV Seat® Käyttöohje

LTV-istuimen (LTV Seat) säätäminen:

1. Avaa venttiili kiertämällä sitä vastapäivään. Täytä istuinta käsipumpulla, kunnes kaikki ilmatyynyt ovat silmämääräisesti täynnä. Sulje venttiili kiertämällä sitä myötäpäivään ja irrota sitten käsipumppu.
2. Aseta LTV-istuin istuinpinnalle: LTV-päällysteen luistamattoman puolen tulisi olla alapäin ja vetoketjullisen osan takana. Venttiilin tulisi tällöin sijaita vasemmalla etukulmassa.
3. Istu LTV-istuimelle normaaliin istuinasentoosi.
4. Päästä istuimesta ilmaa ulos avaamalla venttiili. Ilman poistuessa uppoat LTV-istuimeen hiljalleen. Päästä istuimesta ilmaa kunnes istuma-asento ja -mukavuus alkavat olla haluamallasi tasolla. Sulje sitten venttiili myötäpäivään kiertämällä. Hienosäädä istuinasento ja mukavuustaso optimaaliseksi poistamalla tai lisäämällä ilmaa tarpeen mukaan.

LTV -päällysteen puhdistaminen:

Poista pehmusteen päällyste.

Jos päällyste on tikattua kangasta: Konepese maltillisilla kierroksilla samanväristen kanssa. Ilmakuivaa.

Jos päällysteenä on Ultraleather™: Pese käsin miedolla pesuaineella. Pyyhi kuivaksi tai ilmakuivaa.



LTV -pehmusteen puhdistaminen:

1. Sulje venttiili ja aseta pehmuste riittävän suureen altaaseen tai vatiin. Käytä nestemäistä astianpesuainetta, pyykinpesuainetta tai muuta monikäyttöistä yleispesuainetta. Noudata pehmusteen lipukkeessa olevia pintapuhdistusohjeita.
2. Hankaa kevyesti pehmyellä muoviharjaksisella harjalla, pesusienellä tai kankaalla.
3. Huuhtelee pehmuste puhtaalla vedellä ja anna ilmakuivua tai kuivaa pyyhkeellä.
 - ÄLÄ altista suoralle auringonvalolle.
 - ÄLÄ käytä astianpesukoneessa käytettäväksi tarkoitettuja puhdistusaineita, koska ne ovat liian emäksisiä tuotteen käyttöturvallisuuden kannalta.

Varoitukset/varotoimenpiteet:

- Suojaa LTV-istuinta teräviltä esineiltä ja kuumalta tuhkalta.
- ÄLÄ käytä LTV-istuinta vesikellukkeena. Se EI kannattele käyttäjää vedessä.

LTV® -pehmuste on valmistettu Yhdysvalloissa.

ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, (LTV-istuin®), ROHO® ja shape fitting technology® ovat ROHO, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ultraleather™ on Ultrafabricsin rekisteröity tavaramerkki.

Rajoitettu takuu

Mitä takuu kattaa? ROHO, Inc. vastaa kaikista tuotteessa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä. Toimitettujen virallisten komponenttien mahdollinen ja kaikenlainen vaihtaminen muihin komponentteihin mitätöi takuun.

Takuun voimassaoloaika: 12 kuukautta tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä; pois lukien päällinen, jolla on 6 kuukauden rajoitettu takuu.

Mitä takuu ei kata? Takuu ei korvaa ohjeiden vastaisen käytön, vahingon, onnettomuuden tai luonnonmullistuksen kuten tulvan, tornadon, maanjäristyksen tai tulipalon seurauksena vahingoittunutta tuotetta. Muiden kuin virallisten osien käyttö tuotteessa sekä tuotteen kaikenlainen omaoiminen muuntelu mitätöi takuun.

Kuinka takuu toimii? Kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen palauttamisesta meille valintamme mukaisesti joko korjaamme materiaali- ja valmistusvirheet tai vaihdamme näistä kärsivän tuotteen tai sen osan uuteen vastaavaan. Tämän jälkeen lähetämme eheän tuotteen takaisin sinulle. Vastaamme kaikista näihin toimenpiteisiin liittyvistä kustannuksista.

Mitä minun tulee tehdä? Yhdysvalloissa: Ota yhteyttä takuuhuoltoon (Warranty Service Department) sähköpostitse osoitteeseen warranty@roho.com tai puhelimitse ilmaisnumeroon 1-800-851-3449. Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteyttä maasi ROHO-jälleenmyyjään. Huom. ROHO, Inc.:lle ilman ennakkovahvistusta toimitettuja lähetyksiä ei palauteta asiakkaalle.

Kysymyksiä? Katso kohta 'Yhteystiedot'.

Vastuuvapauslauseke: Kaikki tuotteelle myönnettävät konkludenttiset takuut, mukaan lukien KAUPATTAVUUTTA ja TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA koskevat takuut, rajoittuvat yllä 'Takuun voimassaoloaika' -kohdassa viitattuja tuotetyyppejä koskeviin takuuaikeihin. Kaikki minkä tahansa takuiden alaiset tuotevial ja korvausvaatimukset on esitettävä tämän takuuajan kuluessa. ROHO, Inc. ei ole vastuussa minkäänlaisista välillisistä omaisuusvahingoista, jotka ovat aiheutuneet minkä tahansa takuun alaisen valmiste-, materiaali- tai muun virheen seurauksena tai muutoin.

Käyttäjän oikeudet ja tämän takuun vaikutus niihin: Tämä takuu rajoittaa kaikkien konkludenttisten takuiden kestoja yllä mainitun mukaisesti ja rajoittaa osittain tai sulkee kokonaan pois takuun piiristä välillisistä vahinkoa koskevat korvaukset. Joillain oikeudenkäyttöalueilla laki ei salli konkludenttisten takuiden voimassaoloaikojen rajoittamista, ja joillain oikeudenkäyttöalueilla laki ei salli välillisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista takuun katteesta, joten on mahdollista, etteivät kyseiset takuunrajoituslausekkeet koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle määrättyjä juridisia oikeuksia. Juridiset oikeutesi eivät välttämättä rajoitu näihin, ja saattavat vaihdella oikeudenkäyttöalueesi mukaan.

Yhteystiedot	
Yhdysvalloissa	Puhelin: 1-800-851-3449 • Faksi: 1-888-551-3449 Takuuhuolto: warranty@roho.com Asiakaspalvelu: cc@roho.com
Yhdysvaltojen ulkopuolella	intl@roho.com Puhelin: 1-618-277-9150 • Faksi: 1-618-277-6518 Voit myös katsoa ROHO:n kansainväliset jälleenmyyjät osoitteesta roho.com.
Jos sinut ohjeistetaan tuotteen tai sen osan/osien palauttamiseen, lähetä ne osoitteeseen:	ROHO, Inc. 1501 South 74th Street Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tämän asiakirjan muuttamiseen. Tämän asiakirjan ajanmukainen versio on saatavilla osoitteessa roho.com.	
Tämä tuote saattaa olla yhden tai useamman patentin ja tavaramerkin suojaama Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta roho.com.	



Manufactured by ROHO, Inc.

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

TheROHOStore.com



T36000

Revision: 08/2015

Qty:

Print Date: